

Police z přírodního kamene

Některé přírodní kameny svojí tvarovou a barevnou rozmanitostí, připomínají různé předměty každodenní potřeby. Tím nás doslova inspirují, abychom je i my používali namísto těchto předmětů. Samozřejmě ve vhodných kombinacích a úpravách a na starostlivě vybraných místech. Naše prostory tím nabudou nový rozměr. Netradičnost takových doplňků osloví takměř bez rozdílu každého. Je to možná návrat k našim starým kořenům, kdy kámen byl nejpoužívanějším stavebním materiálem nejen na stavbu velkých budov, ale i menších detailů.

V této naší poradně Vám nabízíme jednoduchý návod využití kamenných ploten, které by mohli sloužit jako police. Tyto police jsou vyrobené z andezitových a pískovcových ploten. Jsou vhodné do interiéru, ale i do exteriéru.

Rozměry (úložná plocha) polic jsou 50-70 cm x 25-40 cm. V naší prodejně najdete plotny, které Vám určitě budou vyhovovat jak po stránce materiálu, tak i rozměrově. Zadní strana polic je seřezaná do roviny, protože bude upevněná na stěnu.

Mimo vhodné plotny budeme potřebovat dvě železné tyče $\varnothing 114$ mm x 300 mm., cementopískové lepidlo na spojení police s nosnou stěnou a železnými tyčemi. Toto lepidlo koupíme téměř v každé prodejně se stavebními materiály.

Postup montáže police z přírodního kamene na stěnu

1. Do nosné stěny navrtáme 2 díry s průměrem 15 mm do hloubky asi 10 cm. Do těchto děr zatlačíme připravené železné tyče s průměrem 14 mm tak, aby přibližně 20 cm tyče zůstalo vyčnívat ze stěny. Při vrtání i osazení tyčí dbáme na jejich vodorovnost.

2. Pokud máme nosné tyče dostatečně hluboko a vodorovně osazené, zatřeme (vytěsníme) díry lepidlem, aby byli po zatížení polici v této poloze fixované. Na takto připravené tyče položíme polici (kamennou plotnu). Pokud nám police přesně nesedne (povrch plotny není dost vodorovný), tak přihneme tyče podle potřeby.



3. Od spodu police si vyznačíme místa dotyku tyčí a police. Tam vyřežeme do plotny drážky hluboké aspoň 2 cm.

4. Kamennou polici natřeme ze zadní strany lepidlem.



Police z přírodního kamene

5. Polici položíme na určené místo, přitlačíme jí k nosné stěně a lepidlem zatřeme drážky se železnými tyčemi a také zatřeme okolí (okraje) kamene přiloženého ke stěně.



Výsledek naší práce:

