

PORADNA 8

VŠECHNO O PŘÍRODNÍM KAMENI A JEHO REALIZACÍCH

TÉMA: Uložení šlapáků do trávníku – nášlapný chodník

Mnozí z nás mají svůj vlastní **trávník**. U rodinného domu, u sídla své firmy nebo u chalupy, chaty, či v zahradě. Tato plocha s přírodní zelení vždy potěší na pohled i na dotyk. Pokud si náš pěkný trávník **nechceme** chozením **ušlapat**, uděláme si do něho **vkusný chodník**.

Pro ty, kteří by si chtěli **svépomocí a s malými náklady** vytvořit stylový **nášlapný chodníček** přes svůj trávník, přinášíme jednoduchý návod.

Celé řešení je vlastně velmi jednoduché:

1. Nejprve si chodník **navrhne**me a **naplánujeme** potřebné množství **materiálu**. Uděláme to sami nebo s pomocí zahradního architekta.

3. Vzájemná **vzdálenost** šlapáků od sebe by měla být **50 – 60 cm**, přičemž měříme vždy od středu kamene.



2. V naší prodejně si **zakoupíme** vhodné kameny – **šlapáky**. V nabídce jsou dobré a cenově dostupné např. plotny z **andezitu, pískovce** nebo **vápence**. Jejich **tloušťka** by měla být **2 – 4 cm**, a nebo **4 – 7 cm**, jejich průměr mezi **30 až 70 cm**.

4. Na místě uložení kamenné plotny nejprve odkopeme trávník do hloubky asi 10 cm.



5. Dno takového výkopu potom vyplníme vrstvou **písku 4 – 7 cm**. Uděláme to proto, aby šlapák **pevně sedl** na své místo. Takto osazená plotna by měla být **mírně nad** úrovní trávníku.

6. Při usazování ploten si pomůžeme **kladivem** a deskou.



7. Nášlapný chodník **nemusí** mít **rovné linie**. Místo jedné velké můžeme použít i **dvě menší plotny vedle sebe**.

